



## ООО «Диалинк»

606016, Нижегородская область, г. Дзержинск  
 проспект Ленина, д. 121, офис 109  
 Тел.: 8 (831) 212-87-20  
 E-mail: [dialink@mail.ru](mailto:dialink@mail.ru)  
[www.52dz.ru](http://www.52dz.ru)

### Прайс на заправку картриджей

Модель	Чип	Кол-во копий	Цена
Brother TN-1075	Сброс счетчика на принтере	1000	450
Brother TN-1095		1500	450
Brother TN-2075	Флажок с боку картриджа, стартовые картриджи не имеют флажка	2500	600
Brother TN-2080		700	450
Brother TN-2090		1000	450
Brother TN-2275		2600	600
Brother TN-2335		1200	450
Brother TN-2375		2600	600
Brother TN-3380	Флажок с боку картриджа, стартовые картриджи не имеют флажка	8000	1100
Canon 045 Bk	Замена чипа	1400	1100
Canon 045 C	Замена чипа	1300	1100
Canon 045 M	Замена чипа	1300	1100
Canon 045 Y	Замена чипа	1300	1100
Canon 046 Bk	Замена чипа	2300	1300
Canon 046 C	Замена чипа	2200	1300
Canon 046 M	Замена чипа	2200	1300
Canon 046 Y	Замена чипа	2200	1300
Canon 051	-	2300	800
Canon 051H	-	4100	1100
Canon 052	-	3100	600
Canon 052H	-	9200	1100
Canon 054 Bk	Замена чипа	1500	1150
Canon 054 M	Замена чипа	1200	1150
Canon 054 C	Замена чипа	1200	1150
Canon 055 Bk	-	2300	1200
Canon 055 C	-	2100	1200
Canon 103/303/703	-	2000	450
Canon 712	-	1500	400
Canon 719	-	2100	550
Canon 719H	-	6400	800
Canon 724	-	6000	750
Canon 724H	-	12500	1000
Canon 725	-	1600	400

Canon 728	-	2100	<b>400</b>
Canon 729 Bk	Замена чипа	1200	<b>1150</b>
Canon 729 C		1000	<b>1150</b>
Canon 729 Y		1000	<b>1150</b>
Canon 731 Bk		1400	<b>1150</b>
Canon 731 M		1500	<b>1150</b>
Canon 737		-	2400
Canon C-EXV40	-	6000	<b>800</b>
Canon E-16	-	2000	<b>450</b>
Canon E-30	-	4000	<b>600</b>
Canon EP-22/C4092A	-	2500	<b>500</b>
Canon EP-27	-	2500	<b>500</b>
Canon FX-10	-	2000	<b>450</b>
Canon Q6000A Bk	Замена чипа	2500	<b>1150</b>
Canon Q6001A C		2000	<b>1150</b>
Canon Q6002A Y		2000	<b>1150</b>
Canon Q6003A M		2000	<b>1150</b>
CF231A	-	5000	<b>1400</b>
HP 106A/W1106A	Замена чипа или прошивка принтера	1000	<b>450</b>
HP 93A CZ192A	-	12000	<b>1300</b>
HP C7115A/Q2613A/Q2624A	-	2500	<b>450</b>
HP CB435A	-	1500	<b>400</b>
HP CB436A	-	2000	<b>400</b>
HP CC364A	-	10000	<b>1500</b>
HP CC530A Bk	Замена чипа	3500	<b>1450</b>
HP CC531A C		2800	<b>1450</b>
HP CC532A Y		2800	<b>1450</b>
HP CC533A M		2800	<b>1450</b>
HP CE255A	-	6000	<b>850</b>
HP CE255X	-	13500	<b>1700</b>
HP CE278A	-	2100	<b>400</b>
HP CE285A	-	1600	<b>400</b>
HP CE310A Bk	Замена чипа	1200	<b>1150</b>
HP CE311A C		1000	<b>1150</b>
HP CE312A Y		1000	<b>1150</b>
HP CE313A M		1000	<b>1150</b>
HP CE390A	-	10000	<b>1150</b>
HP CE390X	-	24000	<b>2400</b>
HP CE505A	-	2300	<b>550</b>
HP CE505X	-	6500	<b>800</b>
HP CF210A Bk	Замена чипа	1600	<b>1200</b>
HP CF211A C		1800	<b>1200</b>
HP CF212A Y		1800	<b>1200</b>
HP CF213A M		1800	<b>1200</b>
HP CF214A	-	10000	<b>1300</b>

HP CF218A	-	1400	800	
HP CF226A	-	3100	550	
HP CF226X	-	9000	1000	
HP CF230A	-	1600	800	
HP CF230X	-	3500	1100	
HP CF244A	-	1000	450	
HP CF259A	-	3000	550	
HP CF259X	-	10000	1000	
HP CF280A	-	2700	550	
HP CF280X	-	6900	800	
HP CF281A	-	10500	1300	
HP CF281X	-	25000	2500	
HP CF283A	-	1500	400	
HP CF283X	-	2200	450	
HP CF350A Bk	Замена чипа	1300	1150	
HP CF351A C		1000	1150	
HP CF352A Y		1000	1150	
HP CF353A M		1000	1150	
HP CF360A Bk		6000	2000	
HP CF361A C		5000	2000	
HP CF362A Y		5000	2000	
HP CF363A M		5000	2000	
HP CF400A Bk		1500	1150	
HP CF400X Bk		2800	1450	
HP CF401X C		2300	1450	
HP CF402X Y		2300	1450	
HP CF403A M		1400	1150	
HP CF403X M		2300	1450	
HP CF410X Bk		6500	1950	
HP CF411X C		5000	1950	
HP CF412A Y		2300	1450	
HP CF412X Y		5000	1950	
HP CF413A M		2300	1450	
HP CF413X M		5000	1950	
HP CF530A Bk		1100	1150	
HP CF531A C		900	1150	
HP CF532A Y		900	1150	
HP CF533A M		900	1150	
HP CF540A		1400	1150	
HP CF541A		1300	1150	
HP CF543A		1300	1150	
HP Q2612A		-	2000	450
HP Q2624A			2500	450
HP Q5949A			2500	450
HP Q5949X			6000	800
HP Q7551X			13000	1700
HP Q7553A			3000	450
HP Q7553X	7000		700	

Kyocera TK-1110		2500	<b>600</b>	
Kyocera TK-1120		3000	<b>650</b>	
Kyocera TK-1130		3000	<b>650</b>	
Kyocera TK-1140		7200	<b>1400</b>	
Kyocera TK-1150		3000	<b>750</b>	
Kyocera TK-1160		7200	<b>1400</b>	
Kyocera TK-1170		7200	<b>1400</b>	
Kyocera TK-1200		3000	<b>750</b>	
Kyocera TK-160		2500	<b>600</b>	
Kyocera TK-170		7200	<b>1400</b>	
Kyocera TK-3100	Сброс счетчика на принтере или замена чипа	12500	<b>1800</b>	
Kyocera TK-3110		15500	<b>2200</b>	
Kyocera TK-3130		25000	<b>2800</b>	
Kyocera TK-3160		12500	<b>1800</b>	
Kyocera TK-3170		15500	<b>2200</b>	
Kyocera TK-3190		25000	<b>3100</b>	
Kyocera TK-340		12000	<b>1800</b>	
Kyocera TK-410		15000	<b>2100</b>	
Kyocera TK-4105		15000	<b>2100</b>	
Kyocera TK-4145		16000	<b>2400</b>	
Kyocera TK-450		15000	<b>2100</b>	
Kyocera TK-475		15000	<b>2100</b>	
Kyocera TK-6115		15000	<b>2500</b>	
Ricoh SP100/101		-	2000	<b>700</b>
Ricoh SP110		Замена чипа	2000	<b>700</b>
Ricoh SP150HE	1500		<b>700</b>	
Ricoh SP311	3500		<b>1000</b>	
Ricoh SP3400	6400		<b>1500</b>	
Samsung ML-1210D3	-	2500	<b>450</b>	
Samsung ML-1610D2	Предохранитель	2000	<b>450</b>	
Samsung ML-1710D3	-	3000	<b>500</b>	
Samsung ML-2010D3	Предохранитель	3000	<b>500</b>	
Samsung ML-D1630A	Замена чипа	2000	<b>450</b>	
Samsung MLT-D101S	Замена чипа или прошивка принтера	1500	<b>450</b>	
Samsung MLT-D103S		1500	<b>450</b>	
Samsung MLT-D104S	Замена чипа или прошивка принтера	1500	<b>450</b>	
Samsung MLT-D105S		1500	<b>450</b>	
Samsung MLT-D108S		1500	<b>450</b>	

Samsung MLT-D109S		2000	<b>450</b>
Samsung MLT-D111S		1000	<b>450</b>
Samsung MLT-D119S	Предохранитель	2000	<b>450</b>
Samsung MLT-D203S	Замена чипа или прошивка принтера	3000	<b>500</b>
Samsung MLT-D209L		5000	
Samsung MLT-D209S		2000	<b>450</b>
Samsung SCX-4100D3	Замена чипа или прошивка чипа	3000	<b>500</b>
Samsung SCX-D4200A		3000	<b>500</b>
Samsung SCX-D4725A		3000	<b>500</b>
W2070A/№117A черный	Замена чипа или прошивка принтера	1000	<b>900</b>
W2071A/№117A голубой		700	<b>900</b>
W2072A/№117A желтый		700	<b>900</b>
W2073A/№117A пурпурный		700	<b>900</b>
Xerox 013R00606/PE120		5000	<b>700</b>
Xerox 013R00625/3119		3000	<b>500</b>
Xerox 106R01159/3117/3122	-	3000	<b>500</b>
Xerox 106R01531	Замена чипа	11000	<b>1600</b>
Xerox 106R02181	Замена чипа	2300	<b>450</b>
Xerox 106R02773	Замена чипа или прошивка принтера	1500	<b>450</b>
Xerox 106R02778/650N05408	Замена чипа или прошивка принтера	3000	<b>500</b>
Xerox 106R03621/650N05434	Замена чипа	8500	<b>1500</b>
Xerox 106R04348/650N05458	Замена чипа или прошивка принтера	3000	<b>500</b>
Xerox 108R00909		2500	<b>450</b>
Xerox 113R00711	Замена чипа	10000	<b>1500</b>